

Hur ändra till fast IP-adress på ett nätverkskort

- 1. Starta Kontrollpanelen
- 2. Välj "Nätverk och Internet"

Justera datorns inställningar



3. Välj "Nätverks – och delningscenter"



4. Välj "Ändra inställningar för nätverkskort"



5. Högerklicka på nätverkskortet (Ethernet) och välj Egenskaper. Inte alltid solklart vilken som är rätt nätverkskort. Oftast det först.



6. Markera "Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) och klicka på knappen Egenskaper.

🏺 Egenskaper för Ethernet	×
Nätverk Delning	
Anslut med:	
Intel(R) Ethemet Connection (7) I219-LM	
Konfigur	rera
Den här anslutningen använder följande objekt:	
 Klient för Microsoft-nätverk Fil och skrivardelning för Microsoft-nätverk 	^
QoS Packet Scheduler	
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol	
PROFINET IO protocol (DCP/LLDP)	
Microsoft LLDP Protocol Driver	~
<	>
Installera Avinstallera Egenska	aper

7. Ändra till en fast IP-adress. Får EJ vara exakt vara samma IP-adress som den andra enheten.

Egenskaper för Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)							
Allmänt							
IP-inställningar kan tildelas automatiskt om nätverket stöder denna funktion. Annars måste du fråga nätverksadministratören om rätt IP-inställningar.							
⊖ Erh <u>å</u> ll en IP-adress automatiskt							
<u>A</u> nvänd följande IP-adress:							
IP-adress:	192.168.1.10						
<u>N</u> ätmask:	255.255.255.0						
Standard-gateway:							
◯ Er <u>h</u> åll adress till DNS-servern automatiskt							
Använd följande <u>D</u> NS-serveradresser:							
Önskad DNS-server:							
Alternativ DNS-server:							
Uerifiera inställningar vid avslut	Avan <u>c</u> erat						
	OK Avbryt						

Tillquist Group AB

Box 1120	Besöksadress/Visiting address	Gods/Delivery	Tel/Fax	E-mail/Internet	Reg.nr/VAT No. SE556125194201
SE-164 22 Kista Sweden	Finlandsgatan 16 Stockholm/Kista	Finlandsgatan 16 SE-164 74 Kista Sweden	Tel. +46 8 594 63 200	info@tillquist.com www.tillquist.com	Bankgiro 590-9692